

Créer ou dupliquer une machine

Pourquoi créer une machine virtuelle ?

Une machine virtuelle, également appelée point de vente (PDV) ou point d'encaissement, permet d'envoyer l'ensemble des paramètres au terminal Nayax. Un lecteur ne peut pas effectuer de ventes s'il n'est pas rattaché à une machine virtuelle.

- *Tout le paramétrage s'effectue à distance via Nayax Core.*
- *Aucune configuration ne se fait directement depuis le terminal.*

Un terminal actif rattaché à une machine virtuelle active = encaissement.

Le terminal doit être activé uniquement dans le compte de l'entité qui encaissera le chiffre d'affaires. Ne jamais activer un terminal dans votre propre compte s'il s'agit d'un Nayax que vous avez vendu.

Comment procéder ?


→ *La création d'une machine virtuelle nécessite au préalable la création d'au moins un groupe machine (voir guide dédié : [LINK](#))*

Deux méthodes sont possibles : créer une machine (étape indispensable avant toute duplication) ou dupliquer une machine déjà existante.

Pour découvrir ces deux méthodes, accédez au menu **Admin** → **Gestion Machines** :

The image shows two parts of the Nayax Core interface. On the left is a navigation menu with the following items: Admin., Opérateur, Terminaux, Lecteur VPOS, Produits, Plans de Produits, and Gestion Machines. On the right is the 'Gestion Machines' page, which has a header with 'Nayax | Gestion Machines' and navigation tabs for 'Rapports', 'Opérations', 'Clients', 'Logs', and 'Admin'. The main content area is titled 'Créer ou Dupliquer de Nouvelles Machines' and contains a form with fields for 'Dupliquer Vers Opérateur', 'Nombre de Machines', 'Modèle Machine', 'Groupe Machine', 'Type Machine', 'Source Données de Vente', 'Customer/Location', 'Institute Name', 'Institute Location', 'Location', 'Sub Location', and 'Statut'. There are also radio buttons for 'VPOS' and 'Amit ou VPOS Touch' settings. Below the form is a table titled 'Historique des Créations Automatiques' with columns for 'Vers Opérateur', '# Machines créées', '# Unités associées', 'Modèle Machine', 'Groupe Machine', 'Statut Machine', 'Créé par', and 'Date et Heure Création'. The table contains two rows of data.

Vers Opérateur	# Machines créées	# Unités associées	Modèle Machine	Groupe Machine	Statut Machine	Créé par	Date et Heure Création
SOUS-ZONE GTI FORMATION 3	1	0	Pulse - GTI - TOUCH/ONYX PULSE 1-6	AUTRE	Active	Vyhet TV	31/01/2023 11:23:02
SOUS-ZONE GTI FORMATION 3	1	0	Pulse - GTI - TOUCH/ONYX PULSE 1-6	AUTRE	Active	Vyhet TV	09/12/2022 14:26:12

 La machine virtuelle constitue le point central de gestion des paramètres, indépendamment du matériel installé sur site.

Créer une machine virtuelle

Cette méthode permet de créer une machine à partir d'un modèle prédéfini intégrant un ensemble de paramètres configurés.

→ Nous recommandons d'utiliser les modèles siglés GTI et de sélectionner celui correspondant au cycle de vente et au protocole de communication souhaités.

Saisissez les informations* comme indiqué ci-dessus :

1. Sélectionnez : **Créer Machines**
2. Saisissez le nom d'**Opérateur** sous lequel la machine sera rattachée (consultez notre guide dédié à la gestion de l'arborescence pour aller plus loin : LINK)
3. Indiquez le **Nombre de Machines** à créer
4. Sélectionnez un **Modèle Machine** GTI parmi ceux disponibles. (Saisissez « GTI » dans le champ pour afficher uniquement nos modèles.)
→ En cas d'incertitude, choisissez **MDB - GTI - TOUCH/ONYX DEFAULT PRE-SELECT**
5. Rattachez la machine à un **Groupe Machine** préalablement créé
6. Définissez un **Type Machine** correspondant aux produits commercialisés
7. Sélectionnez « **Live Transactions** » afin de permettre la remontée des ventes en temps réel
8. **Activez** immédiatement la machine virtuelle ou laissez-la inactive selon votre besoin
9. Laissez « **Aucun assigné pour l'instant** » : l'affectation du terminal pourra être réalisée ultérieurement

10. Cliquez sur l'icône dédiée pour modifier le nom et le code de la machine

11. Attribuez un nom et/ou un code (le code doit être unique dans votre arborescence). Vous pouvez cocher la case correspondante pour utiliser le numéro de série du terminal comme code machine

12. Validez

Enregistrez, et c'est terminé !

Félicitations, votre machine virtuelle a été créée avec succès !



La machine virtuelle constitue le point central de gestion des paramètres, indépendamment du matériel installé sur site.

Dupliquer une machine virtuelle


Cette méthode est applicable uniquement si une machine existante est déjà rattachée à votre compte ou à l'un de vos opérateurs.

La duplication consiste à créer une nouvelle machine en reprenant automatiquement les paramètres d'une machine déjà existante.

Elle permet de gagner du temps et d'assurer une cohérence de configuration, notamment en cas de déploiement similaire sur plusieurs sites.


1

Rendez-vous dans le menu **Opérations → Machines**, puis saisissez le nom de l'opérateur dans la barre de recherche afin de retrouver la machine à dupliquer :



2

Une fois la machine identifiée, retournez dans **Admin → Gestion Machines** pour lancer la procédure de duplication en suivant les étapes ci-dessous :



1. Sélectionnez : **Dupliquer Machines**
2. Renseignez le nom d'**Opérateur** sous lequel la machine source est rattachée
3. Indiquez le **Modèle Machine** (nom de la machine source recueilli au cours de la première étape)
4. Sélectionnez l'**Opérateur** (la zone) de destination de la machine que vous êtes en train de dupliquer
5. Indiquez le **Nombre de Machines** à créer
6. Choisissez d'activer immédiatement (ou non) la machine dupliquée
7. Choisissez, **si nécessaire**, de désactiver la machine initiale
8. Selon votre équipement (VPOS / AMIT), sélectionnez l'option adaptée :
 → dupliquer sans terminal
 → déplacer le terminal existant vers la nouvelle machine
 → dupliquer et affecter un nouveau terminal
9. Selon l'option choisie, le code machine sera généré automatiquement ou devra être renseigné manuellement
10. Validez **Enregistrez**, et c'est terminé !

Félicitations, vous avez dupliqué une machine !

Renommez immédiatement la machine dupliquée afin d'éviter toute confusion dans votre arborescence en vous rendant sur page de la machine (Opérations>Machines)



Nous espérons que ce guide vous aura permis de réaliser une création/duplication en toute simplicité.

Des questions complémentaires ?

Des accès manquants à votre compte pour réaliser cette manipulation ?

Notre support technique se tient à votre disposition :



support@gti.eu

Une **urgence technique** ?



01.56.71.20.20*

*du lundi au jeudi de 8h30 à 17h
& le vendredi de 8h30 à 16h